DVC 550 Digital voltage regulator Atlas Copco

Laurent MATHIEU

Index.

- Caractéristiques
- DVC550 + AGC controllers





Caractéristiques



Principales caractéristiques

- Capacité de gestion de démarrage :
- Commencez sur le seuil.
- Démarrage progressif
- Fermer avant l'excitation (synchronisation de démarrage) = couplage à l'ârrêt
- Limitation de court-circuit.
- Détection de perte de tension
- Limitation de sur/sous-excitation

- Optimisez les performances et la taille du groupe électrogène à l'aide des fonctions d'aide :
- Module d'acceptation de charge LAM
- Forçage négatif
- Rampe U/f
- Récupération de tension douce
- Limitation du courant stator
- Conforme au code réseau VDE410 et VDE4105
- Intégration CANbus ave Qc4003 & Qc3501(agc 150)



• Explication couplage à l'arrêt :

- Le couplage à l'arrêt consiste à dissocier le démarrage du moteur diesel de l'alternateur, cette technique peut être utilisé pour quatre applications principales :
- Magnétiser une boucle haute tension composée de plusieurs transformateurs élévateurs/abaisseurs et de grandes longueurs de câbles
- Avoir le plus grand nombre de groupes électrogènes synchronisés entre eux en moins de 15 secondes
- Démarrer une charge importante en un minimum de temps
- Démarrer des charges ayant un fort courant d'appel



CANbus integration avec Qc4003 & Qc3501

- Installation facile avec bus CAN. -
- Démarrer la gestion. -
- Ventilation du groupe électrogène. -
- Séchage du groupe électrogène. -
- Synchronisation de démarrage pour les applications d'alimentation critiques. -

D350 / DVC550

Feature	D350	DVC550
SHUNT/AREP/PMG	$\sqrt{ \sqrt{ }}$	$\sqrt{\sqrt{\sqrt{1}}}$
LED INDICATIONS	-	\checkmark
CAN J1939	-	\checkmark
ANALOGUE I/O	1/0	4
DIIGITAL I/O	1/2	8
RELAY OUTPUTS	0	2
TEMPERATURE SENSORS	1	5
CURRENT TRANSOFRMERS	1	3
VOLTAGE SENSING	3 ph	3ph
MAINS VOLTAGE SENSING	-	1ph
DC SUPPLY	-	\checkmark
CONFIGURATION	NFlink	USB
FIELD CURRENT	5A (max 10A for 10S)	7A (max 15A for 10S)
MAINS APPLICATIONS	-	\checkmark



7





LEDS



No.	Symbol		LED	Notes
1	٦Hz	Frequency fault	٠	Underspeed operation.
2	ל_\ך Volt	Voltage Fault	•	Under voltage.Over voltage.
		Excitation Fault	•	Rotor overheating.
3 Exc.	다/너 Exc.		*	Rotor Overload.Under Excitation.Minimum excitation.
4	- D Fault	Diode Fault	•	Diode Open.Diode in short circuit.
5	I Exc.	I excitation regulation		Manual excitation mode
6	PF kVAR	PF or kVAR Regulation	•	PF regulation modekVAR regulation mode
7	U = U	Volt matching		Voltage equalization mode
8	Power	DN Power ON	٠	Regulation in operation
° ON	ON		*	24 V DC connected but genset stopped.
9	USB	USB	•	USB connected



9

DVC550 + AGC controllers



Cablage recommandé pour module Qc







• Activation de la fonction couplage à l'arrêt sur l'écran :



- Activation de la fonction couplage à l'arrêt sur l'écran :
- Le paramètre à activer est le : 2251 (menu synchronisation)
- Le faire sur les groupes #1 & #2 (voir démo pratique sur la machine)
- Attention le mode couplage à l'arrêt fonctionne en mode automatique





• Faire attention dans le menu « Power Management Système » au paramètre : 8021

- Pour utilisation en mode Manuel sélectionner : LOCAL
- Pour utilisation en mode Démarrage à distance sélectionner : REMOTE

Vérifier le paramètre : 8923 – Min Run Set1

Si vous souhaitez que les deux groupes fonctionnent tout le temps il faut impérativement mettre : 2



- Fonctionnement :
- Dès l'impulsion sur le bouton démarrage de l'un des groupes, les deux moteurs se lancent
- La tension des génératrices est uniquement le rémanent : environ 50 Volt
- Dés 400 tr/min les deux disjoncteurs se ferment
- A partir de 1450 tr/min début d'injection du courant d'excitation
- A 1500 tr/min les groupes sont en parallèles à 400 V
- Voir démo live sur le groupe : QAC 1350



Connection PC—DVC550

<u>Download</u> DEIF EasyReg Advanced" from DEIF website. <u>DEIF EasyReg Advanced Utility Software</u>

<u>Install</u> \rightarrow Run the installer as Administrator for your computer.



<u>Connect</u> \rightarrow A USB Type A to Type B cable is needed.





2 Niveaux d'accès:

- User → Pour lire les paramètres et accès monitoring
- Expert → Accès Total



Project file upload





WRITE/READ file





Configure new file



