

Instrucciones del kit de muestreo de aceite

Atlas Copco

Precaución: la manipulación de aceite caliente puede causar quemaduras.



01. Corte un tubo de aproximadamente 50 cm de longitud.
02. Inserte el tubo en la rueda de la bomba y apriételo firmemente.

03. Tome la botella de muestreo, desenrosque el tapón y enrósquela a la bomba.

04. Asegúrese de que el aceite esté suficientemente mezclado antes de tomar la muestra. Si es necesario, ponga en marcha la unidad durante 5 minutos antes de continuar.



05. Una vez que el aceite esté bien mezclado, apague el motor.
06. Retire con cuidado el tapón de llenado de aceite del compresor, asegurándose de que el depósito está despresurizado.



Instrucciones del kit de muestreo de aceite

Atlas Copco



07. Introduzca el tubo de plástico en el depósito unos 30 cm.
08. Tire hacia atrás del émbolo de la bomba para que la botella de muestreo se llene lentamente de aceite.

09. Llene la botella de muestreo hasta la línea azul indicada.
10. Retire la bomba del depósito y vuelva a colocar el tapón en el compresor.



11. Desenrosque la botella de muestreo de la bomba y vuelva a ponerle el tapón.
12. Coloque la botella en la bolsa de plástico blanca incluida en el kit y envíela al laboratorio.



13. Desconecte el tubo de la bomba y límpiela con papel o un paño; no utilice detergentes.
14. Deseche el tubo.

