

Istruzioni per il kit di campionamento dell'olio

Atlas Copco

Attenzione: la manipolazione di olio caldo può causare ustioni.



01. Tagliare un tubo di circa 50 cm di lunghezza.
02. Inserire il tubo nella rotella della pompa e serrare a fondo.

03. Prendere il flacone di campionamento, svitare il tappo e avvitarlo alla pompa.

04. Prima di prelevare il campione, accertarsi che l'olio sia sufficientemente miscelato. Se necessario, far funzionare l'unità per 5 minuti prima di procedere.



05. Quando l'olio è sufficientemente miscelato, spegnere il motore.
06. Rimuovere con cautela il tappo di carico olio dal serbatoio del compressore, accertandosi che il serbatoio sia depressurizzato.



Istruzioni per il kit di campionamento dell'olio

Atlas Copco



07. Inserire il tubo di plastica nel serbatoio per circa 30 cm.
08. Tirare lo stantuffo della pompa così da consentire all'olio di riempire lentamente il flacone di campionamento.

09. Riempire il flacone di campionamento fino alla linea blu designata.
10. Rimuovere la pompa dal serbatoio e rimontare il tappo di carico olio.



11. Svitare il flacone di campionamento dalla pompa e riavvitare il tappo sul flacone.
12. Collocare il flacone nel sacchetto di plastica bianco incluso nel kit e spedirlo al laboratorio.

13. Scollegare il tubo dalla pompa e pulire la pompa con carta o con un panno; non utilizzare detergenti.
14. Gettare il tubo.

