

Instruções do kit de amostragem de óleo

Atlas Copco

Atenção: o manuseamento de óleo quente pode provocar queimaduras.



01. Corte um tubo com cerca de 50 cm de comprimento.
02. Insira o tubo na roda da bomba e fixe-o bem.

03. Retire o recipiente de amostragem, desaperte a tampa e enrosque-o na bomba.

04. Certifique-se de que o óleo está suficientemente misturado antes de recolher a amostra. Se necessário, coloque a unidade em funcionamento durante 5 minutos antes de continuar.



05. Assim que o óleo estiver suficientemente misturado, desligue o motor.
06. Remova cuidadosamente o tampão de enchimento de óleo do depósito do compressor, certificando-se de que o depósito está despressurizado.

Instruções do kit de amostragem de óleo

Atlas Copco



07. Introduzir o tubo de plástico cerca de 30 cm no reservatório.
08. Puxe para trás o êmbolo da bomba, de modo a encher gradualmente o frasco de recolha de amostras com óleo.

09. Encha o recipiente de amostragem até à linha azul indicada.
10. Retire a bomba do reservatório e volte a colocar o tampão de enchimento de óleo.



11. Desaperte o recipiente de amostragem da bomba e volte a colocar a tampa no recipiente.
12. Coloque o recipiente no saco de plástico branco fornecido (incluído no kit) e envie-o para o laboratório.

13. Desligue o tubo da bomba e limpe a bomba utilizando papel ou um pano; não utilize detergentes.
14. Elimine o tubo.

